


Stap 1

- Bepaal waar de ondervloer moet komen te liggen (uitmeten 13 x 13 meter)
- De totale vloer, inclusief toplagen, heeft een afmeting van 14 x 14 meter)
- Tip! Neem een lijn van de sportvloer als referentiepunt

Stap 2

- De onderlaag van de vloer bestaat uit 17 delen, 6 aan de ene, 11 aan de andere zijde
- De vloerdelen met de gleuven aan de buitenzijde leggen



Stap 3

- Neem één hoekpunt als referentie en begin van daaruit met leggen van de vloerdelen
- Tip! Zorg dat de gleuven in de platen aan de buitenzijde zitten.


Stap 4

- Leg de vloerdelen verder uit
- Tip! Let op de plaats van de kunststof strips



Stap 5

- Verdeel de spanbanden (17 stuks) en haal deze van onder de vloerdelen door de gleuven.



Stap 6

- Haal de uiteinden van de spanbanden aan de overzijde van de vloer wederom door de gleuven, nu naar de onderkant van de vloerdelen



Stap 7

- Haal de uiteinden van de spanbanden door de spanners: spanners gedeeltelijk openen en spanband door de gleuf halen

**Stap 8**

- Trek de spanband strak en plaats de spanner op het vloerdeel

**Stap 9**

- Door de spanner onder de vloerdelen op- en- neer te bewegen (ratelen) wordt de spanband gespannen
- Tip! eerst licht spannen, daarna na-spannen()vast = vast, dus niet overdreven straktrekken!

**Stap 10**

- Verdeel de witte schuimranden over de zijkanten

**Stap 11**

- Toplagen uitrollen, omdraaien en verdelen over het oppervlak

**Stap 12**

- Klittenband aanbrengen voor toplagen en omlijnning aanbrengen

